



Made in China

GOOD HAIR
STARTS WITH
GREAT
PRODUCTS

JT2400E

ENGLISH

Read the safety instructions first.

Introducing Jan Thomas Studio Styling

A luxurious collection created by the hair dresser and stylist Jan Thomas in cooperation with BaByliss Paris; Jan Thomas Studio Styling is a professional range of tools combining high-fashion styling with true salon performance and exceptional quality, for long-lasting results with a flawless finish.

Getting to know your Studio Deep Wave

- Wave Maker:
 - Large barrels for beautiful deep waves
 - Simply clamp hair between the barrels for instant effect
- Smooth Finish: Tourmaline-ceramic for a smooth, shiny finish
- Professional 200°C:
 - Up to 200°C top temperature
 - Superior heat transfer for long-lasting results

How to use your Studio Deep Wave

CAUTION! Do not place the styler directly onto any heat sensitive surface whilst in operation. Use the heat mat provided to protect the work surface whilst styling your hair.

- Press the button marked 'I/O' to switch the styler on. Select the desired temperature, using the symbols below as a guide and allow the styler to heat up.

I = 160°C
II = 180°C
III = 200°C

- The LED indicator light will flash until optimum temperature has been reached. Once it has reached the temperature selected, the LED light will stop flashing.
- Divide dry hair into sections and comb through.
- Take a section of hair and place between the top barrels and bottom plate of the styler.
- Clamp the hair between the top barrels and bottom plate by pressing the styler together.
- Hold in place for 5-8 seconds. Take care to avoid the hot surfaces of the styler coming into contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.
- Release the styler from the hair and gently slide down to the next section. Re-position the styler to overlap the last wave created, to ensure a continuous wave effect in the hair.
- Continue this action down the entire hair section, towards the ends of the hair.
- Repeat as necessary.
- After use, press the 'I/O' button to switch off and unplug the styler. Immediately wrap in the salon heat mat provided and allow to cool.
- Allow the styler to cool down fully before storing away.

Styling tips

- Once all the hair has been styled, take random sections from the top layer and position the styler slightly higher up from the first wave created, this will create a natural looking style.
- For a voluminous look, clamp the hair between the barrels close to the root on the bottom sections only. As you move to the top section, position the styler mid-way down the hair section.
- After styling, break up the waves with your fingers and add serum to the hair. Never use a brush as this will add static to the hair, causing the hair to become frizzy.

Auto shut-off

This styler has an automatic shut off feature for added safety. If the styler is switched on for more than 72 minutes continuously, then it will automatically switch off. If you wish to continue using the styler after this time, simply press the on/off button to turn the power on.

Studio heat mat

The styler comes with a salon heat mat for use during and after styling. During use do not place the styler on any heat sensitive surface, even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the styler. Immediately wrap the styler in the heat mat provided and allow to fully cool down. Continue to keep it out of the reach of children as it will remain hot for several minutes.

Cleaning & maintenance

To keep your styler in the best possible condition, it may require cleaning due to a build up of residue from hair products.

- Ensure the styler is switched off, unplugged and completely cool.
- Using a damp cloth and mild detergent or soap, wipe the styler clean.
- Ensure the styler has dried thorough before re-using or storing away.

DANSK

Læs først sikkerhedsanvisningerne.

Introduktion af Jan Thomas Studio Styling

En luksuskollektion skabt af frisør og stylist Jan Thomas i samarbejde med BaByliss Paris; Jan Thomas Studio Styling er et professionelt udvalg af redskaber, der kombinerer high-fashion styling med sand salon-performance og enestående kvalitet for holdbare resultater med en fejlfri finish.

Lær dit Studio Deep Wave-bølgejern at kende

- Wave Maker:
 - Større rør for store smukke bølger
 - Læg blot håret mellem rørene og opnå øjeblikkelig effekt
- Glat finish: Tourmalin-keramik for glat, skinnende finish
- Professionel performance 200 °C:
 - Op til temperatur på 200
 - Enestående varmeoverførsel for resultater, der holder længe

Sådan bruger du dit Studio Deep Wave-bølgejern

ADVARSEL! Anbring ikke stycleren direkte på varmemølsom overflade under anvendes. Anvend varmeomslaget for at beskytte arbejdsfladen, mens du stycler dit hår.

- Tryk på knappen mærket 'I/O' for at tænde for stycleren. Vælg den ønskede temperatur ved brug af nedenstående symboler som vejledning og lad stycleren blive varm.

I = 160 °C
II = 180 °C
III = 200 °C

- LED-indikatoren vil blinke, indtil den maksimale temperatur er nået. Når den valgte temperatur er nået, vil LED-lyset holde op med at blinke.
- Opdel håret i sektioner og red det.
- Tag en sektion af håret og anbring det mellem styclerens øvre rør og bundplade.
- Fasthold håret mellem de øvre rør og bundpladen ved at trykke stycleren sammen.
- Holdes på plads i 5-8 sekunder. Sørg for at undgå, at stycleren varme flader kommer i kontakt med huden, navnlig øjne, ører, ansigt og hals.
- Frigør stycleren fra håret og lad den blidt glide ned til næste sektion. Anbring igen stycleren for at overlape den sidst skabte bølge for at sikre en kontinuerlig bølgeeffekt i håret.
- Fortsæt på denne måde ned gennem hele hårsektionen mod hårets ender.
- Gentag om nødvendigt.
- Tryk efter brug på knappen 'I/O' for at slukke for stycleren og tag stikket ud af kontakten. Emballer den straks i det medfølgende varmeomslag og lad den køle af.
- Lad stycleren køle helt af, inden den lægges væk.

Styling-tips

- Når alt håret er stilet, tages der vilkårligt sektioner fra det øvre lag og stycleren anbringes højere oppe end den først frembragte bølge for at opnå et naturligt look.
- For at opnå et fyldigt look skal håret kun lægges mellem rørene tæt på roden i de nedre sektioner. Når du går videre til den øvre sektion, placeres stycleren midtvejs på hårsektionen.
- Efter styling brydes bølgerne op med dine fingre og serum tilføres håret. Brug aldrig en børste, da den vil gøre håret statisk og kruset.

Automatisk slukning

Denne styclerharen automatiskslukningsfunktion for større sikkerhed. Hvis stycleren er tændt i mere end 72 minutter ad gangen, vil den automatisk blive slukket. Hvis du ønsker fortsat at bruge stycleren efter det tidspunkt, skal du blot trykke på on/off-knappen for at tænde for den.

Studio varmeomslag

Stycleren leveres med et salon-varmeomslag til brug under og efter styling. Læg ikke stycleren på en varmemølsom overflade under brug, heller ikke selv om det medfølgende varmeomslag anvendes. Sluk for stycleren efter brug, og tag stikket ud af kontakten. Vikl stycleren i leverede varmeomslag med det samme, og lad den køle helt af. Den skal fortsat holdes uden for børns rækkevidde, da den vil være varm i flere minutter.

Rengøring og vedligeholdelse

Det kan være nødvendigt, for at holde stycleren i bedst mulige stand, at rense den for at undgå ophobning af hårproduktrester.

- Tjek, at der er slukket for stycleren, at stikket er taget ud og den er helt afkølet.
- Anvend en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel eller sæbe til rengøring af stycleren.
- Tjek, at stycleren er helt tør, inden den bruges igen eller lægges væk.

SVENSKA

Rådfråga först säkerhetsinformationen.

Det här är Jan Thomas Studio Styling

En lyxig kollektion, skapad av frisören och stylisten Jan Thomas i samarbete med BaByliss Paris; Jan Thomas Studio Styling är ett högklassigt sortiment av moderna hårvårdsverktyg som uppfyller professionella krav på precision, hållbarhet och perfekt slutresultat.

Lär känna din Studio Deep Wave vågtång

- Göra vågor:
 - Stora cylindrar för vackra djupa vågor
 - Lagg håret mellan cylindrarna och kläm ihop för omedelbar verkan
- Mjuk finish: Tourmaline-keramik för mjuk, glänsande finish
- Professionell 200 °C:
 - Upp till 200 °C maxtemperatur
 - Överlägsen värmeöverföring för långvarigt resultat

Hur du använder din Studio Deep Wave vågtång

WARNING! Lägg inte tången direkt på varmekänsliga ytor när den används. Använd den medföljande varmemattan för att skydda arbetsytan när du behandlar håret.

- Tryck på "I/O"-knappen för att slå på tången. Välj önskad temperatur med hjälp av nedanstående symboler och vänta tills tången värmts upp.

I = 160 °C
II = 180 °C
III = 200 °C

- LED-lampan blinkar tills rätt temperatur uppnåtts. När den valda temperaturen uppnåtts, slutar LED-lampan blinka.
- Dela in det torra håret i sektioner och kamma igenom det.
- Ta en hårsektion och lägg den mellan de övre cylindrarna och tångens bottenplatta.
- Kläm fast håret mellan de övre cylindrarna och bottenplattan genom att trycka ihop tången.
- Håll kvar 5-8 sekunder. Se noga till att tångens heta ytor inte kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte och hals.
- Lossa tången från håret och låt den glida ner försiktigt till nästa sektion. Placera tången så att den överlappar den senast bildade vågen så du får en kontinuerlig vågeffekt i håret.
- Fortsätt på samma sätt längs hela hårsektionen mot hårtopparna.
- Upprepa efter behov.
- Efter användningen, tryck på I/O-knappen för att stänga av. Dra ur väggkontakten. Vira genast in tången i den medföljande varmemattan och låt den svalna.
- Vänta tills tången svalnat helt innan du lägger undan den.

Styling-tips

- När du stylat allt hår, ta ut slumpvisa sektioner i det övre hårskiktet och placera tången lite högre upp än den första vågen du gjorde, så skapar du ett naturligt utseende på frisyren.
- För att få mer volym, kläm håret mellan cylindrarna nära roten på de undre sektionerna enbart. När du flyttar uppåt mot den övre sektionen, placera tången i mitten av hårsektionen.
- Bryt upp vågorna efter stylingen med fingrarna och applicera serum i håret. Använd aldrig borste, eftersom det gör håret statiskt och frissigt.

